



## Расходомер воздуха Testo 420 ·



Руководство по эксплуатации



---



9.1. Вопросы и ответы .....	25
9.2. Принадлежности и запасные части .....	26
10 Разрешения.....	27



**Обозначение**

измерений на приточных и вытяжных вентиляционных  
решетках различного размера





**Характеристика**

**Характеристика**

Идентификационные данные ПО

**5**

**5.1.2.**

**Символ**

**6**







### Отображение

**7.2.3.**













**8**

## **9.2.**



Страны



если такие помехи могут отрицательным образом влиять на его работу.





ООО «Тэсто Рус»  
115054, г. Москва,  
переулок Строченовский Б., д.23В, стр.1  
Тел/факс: (495) 221-62-13  
[www.testo.ru](http://www.testo.ru)  
[info@testo.ru](mailto:info@testo.ru)